

Alumínium keretes szúnyogháló szerelési útmutató

www.redonywebshop.hu

Ez a típus összeszerelve kerül a kezébe, mivel mi is összeszerelt állapotban kapjuk a gyártótól.

1. Ha leszedhető szúnyoghálóban gondolkodik, akkor a pattintós megoldás a megfelelő Önnek.
2. Ebben az esetben a nyíláshoz +5cm-t kell hozzáadni a szélességnél és a magasságnál egyaránt. Kritériumai az, hogy ha már van felszerelve redőny, akkor ez a megoldás nem használható, valamint csak új típusú ablakokhoz, illetve csak széles profilú műanyag szúnyogháló kerethez szerelhető.
3. A többi esetben csavaroznia kell a szúnyoghálót. Ekkor előfúrni csak az alumínium keretű szúnyoghálók esetében szükséges, vagy szemből, vagy élből kell felcsavarozni. Élből való csavarozás esetén az ablakkeretbe kell mértie, tehát az ablakkeret legkülső peremére. Ekkor számolnia kell a keret vastagsággal. 1,8cm a széles profil és 1cm a keskeny műanyag esetében. Az alumínium esetében a fentiekben megadott méretekkel kell számolni.

