

Műanyag és lindab ablakpárkány szerelési útmutató

www.redonywebshop.hu

1. Ablakpárkányaink védőfóliával vannak ellátva. Felszerelés után ajánlott eltávolítani. A párkányok helyét portalanítsuk. Majd a kézhez kapott párkányt rakja be a helyére ragasztó nélkül. Ha esetleg egy kis ráhagyással rendelték meg a párkányt – biztos, ami biztos – elven, egy egyszerű vasvágó fűrészszel méretre vághatja azt. Ne ijedjenek, meg ha nem lesz egyenes a vágott párkány, vagy ha sorjás lett a vége, hiszen a véglezáró úgyis eltakarja azt. Minden ablakpárkány esetében érdemes kifelé néhányfokos dőlésszöggel felszerelni, a víz megfelelő elvezetése végett.
2. A ragasztás történhet szilikonnal, de ajánlott a PUR-ragasztó. Ez egy erős ragasztó, amivel szinte minden anyag ragasztható. Alkalmas még tömítésre is, poliuretán alapú, erősen tapadó ragasztó-tömítő massa. A jobb minőségű -40 °C és +90 °C között hőálló, rövid ideig +120 °C-ig. Egy közepes ára 1600 Ft körül mozog, ami 750 ml-t tartalmaz. Ez a mennyiség a felhasználás mennyiségétől függően elegendő.
3. Felszerelhető PUR –habbal is, de ez esetben számoljunk vele, hogy megdagad és felnyomhatja a párkányt, ha nincs lesúlyozva. Amint végeztünk a felragasztással, már csak a rések tömítése maradt hátra. Ezt szilikonnal oldhatjuk meg. 310 ml körülbelül 1200 Ft- ért kapható, szintelen és fehér színben is kapható. Ezek nagy részéhez kinyomó pisztoly szükséges.