

Műanyag merev keretes szúnyogháló szerelési útmutató

www.redonywebshop.hu

1. Illesse össze a sarkokat a kerettel. Egyszerűen dugja össze őket, úgy, hogy a nút a készülő keret belső szélén legyen.
2. Ezután terítsük rá a hálót a lefektetett keretre. A gumi gédert egyik végénél megfogva nyomjuk bele a nútba a géderbehúzó (5) segítségével. Körkörös irányba haladjunk végig a kereten. A sarkoknál egy lapos végű csavarhúzó is segítségünkre lehet. Ha törekszünk a szúnyogháló szálirányának megtartására elég feszesen tudjuk rögzíteni a hálót.
3. Határozott mozdulatokkal az első két oldal megléte után óvatosan feszítse meg a hálót, majd folytassa a géderrel való rögzítést.
4. Ha készen vagyunk, akkor a géder mellett kilógó maradék szúnyoghálót sniccerrel (6), vagy egy éles késsel eltávolíthatjuk.

