

# **Roletta szerelési útmutató**

[www.redonywebshop.hu](http://www.redonywebshop.hu)

1. A két konzolt 2-2 db csavarral kell rögzíteni (1). Ezt a konzolt akár fent is fogathatja. A két fém konzolhoz jár 1-1 db konzoltakaró műanyag is (2).
2. A rolettát az alsó pálca (5) segítségével kell megállítani a 2 db kiakasztó segítségével (4). Ezeket is 2-2 db csavarral kell rögzíteni.
3. A lehúzást segítő fogantyút (6) csak egyszerűen rá kell húzni a textilre (3).

**4. Tetőtéri rugós roletta felszerelése:**

A két konzolt a normál konzollal ellentétben nem szemből, hanem oldalról kell csavarozni (A csavar az üveggel párhuzamosan halad az ablakba.), lehetőleg a szegő közepén. Minden másban megegyezik a felszerelés a normál rolettával. Itt is számolni kell azzal, hogy 1-1cm rés lesz a konzol és a textil között.

