

Rolós szűnyogháló szerelési útmutató

www.redonywebshop.hu

1. Illessze egymásba a 4 elemet (1; 2; 5).
2. Amennyiben szükséges, popszegeccsel erősítse egymáshoz őket a képen látható módon. A lényeg, hogy a műanyag elemek, melyek a sínbe kerülnek rögzítve legyenek a sínnel. A tokon lévő műanyag elemeket oldalról, a fix akasztón (5) lévőket szemből kell szegecselni (6). Ehhez előfúrás szükséges, melyet 3, 5-es fúrószárral ajánljuk.
3. Tegye a helyére a mobil szúnyoghálót, és a két oldalsó sín (2) alsó és felső végétől számítva 5cm-re vagy 10cm-re, a külső szélétől pedig 3-4mm-re fúrja keresztül és 35, 40-es csavarral erősítse fel az ablakára a tükörgombok segítségével (7) (Reizer csavar ajánlott).

