Alu. keretes szúnyogháló 20x23mm szerelési útmutató

www.redonywebshop.hu

1. Ha leszedhetős szúnyoghálóban gondolkodik, akkor a pattintós megoldás a megfelelő Önnek.

2. Ebben az esetben a nyíláshoz +5cm-t kell hozzáadni a szélességnél és a magasságnál egyaránt. Kritériumai az, hogy ha már van felszerelve redőny, akkor ez a megoldás nem használható, valamint csak új típusú ablakokhoz, illetve csak széles profilú műanyag szúnyogháló kerethez szerelhető.

3. A többi esetben csavaroznia kell a szúnyoghálót. Ekkor előfúrni csak az alumínium keretű szúnyoghálók esetében szükséges, vagy szemből, vagy élből kell felcsavarozni. Élből való csavarozás esetén az ablakkeretbe kell mérnie, tehát az ablakkeret legkülső peremére. Ekkor számolnia kell a keret vastagsággal. 1,8cm a széles profil és 1cm a keskeny műanyag esetében. Az alumínium esetében a fentiekben megadott méretekkel kell számolni.

