Alu. keretes szúnyogháló 7x18mm és 10x25mm szerelési útmutató

www.redonywebshop.hu

1. Csavaroznia kell a szúnyoghálót. Ekkor előfúrni csak az alumínium keretű szúnyoghálók esetében szükséges, vagy szemből, vagy élből kell felcsavarozni. Élből való csavarozás esetén az ablakkeretbe kell mérnie, tehát az ablakkeret legkülső peremére. Ekkor számolnia kell az adott keret vastagságával.