Osztott tokos vízszintes szúnyogháló szerelési útmutató

www.redonywebshop.hu

1. A fix oldal előfúrást igényel. Ezt abban a pontban kell megejteni, ahol a fix oldal kilincses profilja közepét szeretnénk megállítani. A felső és alsó sínt élből kell fúrni kb. 8-as fúróval a két kefe között. Vigyázzunk, hogy csak az első réteget fúrjuk át, az udvaros részig. Ebbe a lyukba fog beleakadni a kilincs által elfordított műanyag tartó.

2. Ha ezzel megvan, csak össze kell állítani a négy elemet az egyszárnyú vízszintes szúnyoghálónál is látható módon. Tegyük a helyére, majd rögzítsük csavarral a szerelőfüleknél.

(1) Szúnyogháló tok; (2) Alsó és felső sín; (4)(5) Pop szegecs; (6) Tükörgomb; (7) Szerelőfül; (8) Görgő

